

YUL262 IO BOARD 에서 릴레이 해제방법

2020.09.01

1. 두 모듈이 통신이 되는 상태에서

0x72 0x65 0x6c 0x33 0x6F 0x66 0x66 (사용자 가이드 29페이지 7번째 줄의 명령) 전송

2. 그리고 나서, 다시 스위치를 누르면 정상동작합니다.

YUL262 IO BOARD상에서의 조작

1. OPTION 을 조작하는 SW11의 3번 스위치 OFF, 4번 스위치 ON한다.

2. SWITCH1을 누르고, SWITCH2를 누른다. 통신이 되면서 LED가 꺼진다.

3. SW11(4단 댁스위치)의 3번 스위치 ON, 4번 스위치 ON하고나면 스위치및 릴레이가 정상적으로 동작한다.